

ASFALT SPIL

SVÆRHEDSGRAD: NEM



5 FRIVILLIGE



2 TIMER

Materialer

FORBERED

9" Rulle, pude og bakke
Beton- eller asfaltgrunder
Rulleforlænger

MALING

Veranda- og gulvmaling
Kanaltape
1,5" malertape
Malerkopper
Latexhandsker
Male dåseåbner
Omrørerstave
4" Rulle, pude og bakke
Diverse børster
Advarselstape
Skridsikkert
tilsætningsstof (valgfrit)

Værktøj

FORBERED

Højtryksrenser/slange
Trykkost

MALING

Målebånd Blyant/kridt

FORBEREDNINGSLISTEN

1. Sorter alle materialer i bunker efter lignende elementer for at sikre, at du har de nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Vask hele området med en højtryksrenser eller slange med en kraftig dyse. Fej derefter området og lad det tørre helt.
3. Grund hele området med en klar beton- eller asfaltgrunder og rul med forlængere.
4. Bemærkninger om betongrunder: Bær passende øjen-, hud- og beklædningsbeskyttelse. Vær forsigtig, når du påfører grunder, da nogle overflader kan virke lidt mørkere efter påføring. Fjern alle belægninger fuldstændigt før brug. Påfør ikke for meget, og lad ikke produktet pytte.
5. Fjern vandpytter ved at sprede det ud eller tørre overskydende op med en klud. På lodret overflader påføres det med en luftløs sprøjte. Indledende skumdannelse kan observeres, men vil forsvinde ved tørring.
6. Til touch-ups hvor overfladebelægning er mislykket, så fjern al løs/afskallet maling. Ny beton skal hærde i mindst 30 dage før grunding, og grunderen tørrer ved berøring på 2-4 timer ved 25 grader C og 50 % luftfugtighed. Yderligere tørretid er nødvendig i køligere temperaturer og højere luftfugtighed.

ASFALT SPIL

SVÆRHEDSGRAD: NEM



5 FRIVILLIGE



2 TIMER

Materialer

FORBERED

9" Rulle, pude og bakke
Beton- eller asfaltgrunder
Rulleforlænger

MALING

Veranda- og gulvmaling
Kanaltape
1,5" malertape
Malerkopper
Latexhandsker
Male dåseåbner
Omrørerstave
4" Rulle, pude og bakke
Diverse børster
Advarselstape
Skridsikkert
tilsætningsstof (valgfrit)

Værktøj

FORBERED

Højtryksrensers/slange
Trykkost

MALING

Målebånd Blyant/kridt

MALELISTE

1. Sorter alle materialer i bunker efter lignende elementer for at sikre, at du har nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Begynd med at brainstorme, hvilke asfaltspil du gerne vil lave. Tegn dine ideer på klippepapir, inden du går i gang.
3. Sørg for at grunde området med enten asfalt eller betongrunder.
4. Skitsér dit spil med målebånd, kridt, blyanter og/eller tape.
5. Du kan eventuelt tilføje et skridsikkert additiv for at holde malingen for at forhindre, at det malede område er glat, når det er vådt.
6. Udfyld først farver, og gå derefter tilbage, efter at det er tørt, for at tilføje konturer og retablere eventuelle kanter.
7. Placer forsigtighedstape omkring det malede område, så ingen går gennem dit mesterværk!