

SORT TAVLE

SVÆRHEDSGRAD: *KOMPLEKS*



6 FRIVILLIGE



6 TIMER

MATERIALER

FORBERED

(3) dele af 244cm beklædning
61x122x244cm plader
122x122x244cm plader
(!) .75"x122x244 sandet krydsfiner

KONSTRUKTION

(3) 122x122x244cm plader
61x122x244cm plader
61cm x122cm x42,75" plader
(2) 122 cm beklædning af trapez (grundet)
(2) 244cm beklædning af trapez (grundet)
(1) 0,75"x122cm x244cm sandet krydsfiner (grundet)
5 lb 3" dækskruer
1 lb 1" afsluttende søm
(12) 3" hjørnebøjler
.5lb 1 5/8" dækskruer
1lb N8 Simpson søm (1,5")
1 L tavlemaling
1 L farvet maling (til rammen)

FORBEREDELSESLISTEN

1. Sorter alle materialerne i bunker med samme genstande for at sikre, at du har de nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Læg de (3) 122x122x244cm plader til side. De skal ikke skæres.
3. Tag (1) 61x122x244 pladen. Sørg for, at den er på 244 cm – trim hvis det er nødvendigt.
4. Tag de resterende 61x122x244. Skær ned til (2) 61x122x42,75" dele.
5. Læg 2 dele til side fra de 244cm dørbeklædning. Skal ikke skæres.
6. Skær de resterende 244cm dørbeklædning til (2) 122cm længder.
7. Vinkler: Tag de (2) 122cm dørbeklædnings dele skåret i trin 5. Skær en vinkel på 45° på begge sider, så der skabes 2 trapezer. Tag de (2) 244cm ramme dele, der blev lagt til side i trin 4. Skær derefter en 45° vinkel på begge sider, hvilket skaber 2 trapezer.
8. Grundning: Skab et område til at grunde rammen og 4x8 krydsfinerpladen. Dette bliver til rammen rundt om tavlen. Grund begge sider af hver ramme del. Grund krydsfinerpladen på begge sider og alle kanter.

Værktøjer angivet på side 2

SORT TAVLE

SVÆRHEDSGRAD: KOMPLEKS



6 FRIVILLIGE



6 TIMER

MATERIALER

FORBERED

Målebånd

Blyant

Geringssav

Vinkelmåler

Rulle, pude, bakke og

rulleforlænger

Spandeåbner

Omrører pind

BYG

Bor

Skruestrækker bit (der
matche skrueerne)

Vinkelmåler

Sikkerhedsbriller

Hammer

Blyant

Sandpapir

Materialer til maling

BYGGELISTE

1. Sorter alle materialer i bunker med de samme genstande for at sikre, at du har de nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Brug tavlemalingen til at male krydsfineret.
3. Brug den farvede maling til at male rammen.
4. Bestem tavlens placering. Når det er besluttet, graves der (2) huller med 244 cm imellem. Disse er til tavlens ender. Hullerne skal være på 61cm i dybden.
5. Mål et tredje hul 4' fra midten af de 2 huller gravet i trin 4. Grav et tredje hul her. Dette er til din mellemste 122x122x244cm støttepæl. Dette hul skal være på 61cm i dybden.
6. Brug 3" dækskrueerne til at fastgøre 61x122x244cm pladen til toppen af 122x122x244cm stolperne. 1 af 122x122x244cm stolperne skal flugte med kanten af 61x122x244cm. 1 af 122x122x244cm stolperne skal flugte med den anden ende af 61x122x244cm. Den 3. 122x122x244cm stolpe skal være perfekt centreret mellem endestøtte pælene.
7. Mål 48" ned fra toppen af 61x122x244cm delen, som du vedhæftede i trin 6. Marker stedet på 122x122x244cm pælene.
8. Det sted som du markerede i trin 7, skal flugte med bunden af 61x122x42,75" delene. Ved hjælp af hjørnebeslagene og 1 tommer sømmene, fastgør du de (2) 61x122x42,75" dele. Når du fastgør disse dele, skal du sørge for, at bunden af 61x122x42,75" er 48" fra toppen af 61x122x244cm delen.
9. Brug de 15/8" dækskrue til at fastgøre krydsfineret til rammen. Sørg for, at krydsfineren dækker hele overfladen af 122x122x244cm stolperne.
10. Ved hjælp af de 1" afsluttende søm, fastgøres den malede trim for at indramme krydsfineren.
11. Placer den færdige tavle i hullerne.
12. Hæld cementen i hullerne for at stabilisere tavlen, og anvend vaterpas for at sikre at tavlen placeres jævnt.