

VOKSEN PICNIC BÆNK

SVÆRHEDSGRAD: KOMPLEKS



5 FRIVILLIGE



4 TIMER

Materialer

FORBERED

(2) 2x4x10ft brædder
(2) 2x6x8ft brædder
(6) 2x6x12ft brædder

BYG

(10) 2x6x72" stykker
(2) 2x6x65,75" trapez
(4) 2x6x39,25"
parallelogrammer
(3) 2x4x34,25" trapez
(2) 2x4x32"
parallelogrammer
1lb 2 .5" dækskruer
(16) 3/8"x3,5" galvaniserede
slædebolte
(16) 3/8" galvaniserede skiver
(16) 3/8" galvaniserede
møtrikker

Værktøj

FORBERED

Geringssav Blyant
Målebånd Firkantede
sikkerhedsbriller

BYG

- Bore skruetrækker
- Tømrerplads
- Niveau 9/16" fatning med
skralde eller 9/16"
gaffelnøgle
- Sikkerhedsbriller
- Blyant
- 3/8" bor

FORBEREDNINGSLISTEN

1. Sorter materialer i bunker efter lignende elementer for at sikre, at du har nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Tag (1) 2x6x12ft brædder. Skær i (2) 65,75" stykker.
3. Tag de resterende (5) 2x6x12ft brædder. Skær hver i (2) 72" stykker, for i alt (10) 2x6x72" stykker.
4. Tag de (2) 2x6x8ft brædder. Skær hver i (2) 39,5" stykker, for i alt (4) 2x6x39,25" stykker.
5. Tag (1) 2x4x10ft brædder. Skær i (3) 34,25" stykker.
6. Tag det resterende 2x4x10ft-bræt. Skær i (2) 32" stykker.
7. Vinklede snit: Tag de (2) 2x6x65,75" stykker skåret i trin 2. Indstil geringssaven til 38° og skær en vinkel af begge ender, hvilket skaber (2) 2x6x65,75" trapezoider. Tag de (4) 2x6x39,25" stykker skåret i trin 4. Hold saven i en 38° vinkel og skær en vinkel af begge ender, hvilket skaber (4) 2x6x39,25" parallelogrammer. Tag det (3) 2x4x34,25" stykke- skåret i trin 5. Hold saven i en 38° vinkel og skær en vinkel af begge ender, hvilket skaber (3) 2x4x34,25" trapezoider. Tag de (2) 2x4x32" stykker skåret i trin 6. Indstil geringssaven til 26° og skær en vinkel af begge ender, hvilket skaber (2) 2x4x32" parallelogrammer.

VOKSEN PICNIC BÆNK

SVÆRHEDSGRAD: KOMPLEKS



5 FRIVILLIGE



4 TIMER

Materialer

FORBERED

- (2) 2x4x10ft brædder
- (2) 2x6x8ft brædder
- (6) 2x6x12ft brædder

BYG

- (10) 2x6x72" stykker
- (2) 2x6x65,75" trapez
- (4) 2x6x39,25" parallelogrammer
- (3) 2x4x34,25" trapez
- (2) 2x4x32" parallelogrammer
- 1lb 2 .5" dækskruer
- (16) 3/8"x3,5" galvaniserede slædebolte
- (16) 3/8" galvaniserede skiver
- (16) 3/8" galvaniserede møtrikker

Værktøj

FORBERED

- Geringssav
- Blyant
- Målebånd
- Firkantede sikkerhedsbriller

BYG

- Bore skruetrækker
- Tømmerplads
- Niveau 9/16" fatning med skralde eller 9/16" gaffelnøgle
- Sikkerhedsbriller
- Blyant
- 3/8" bor

FORBEREDNINGSLISTEN

1. Sorter materialer i bunker efter lignende elementer for at sikre, at du har nødvendige materialer til at fuldføre projektet.
2. Saml A-ramme sider. Indstil de nederste hjørner af 2x4x34,24" bordpladestøtter med udvendige 2x6x39,25" ben. Benene flugter med topstøtte. Fastgør med to dækskruer for at holde på plads.
3. Stil 2x6x65 3/4" op, så de er i niveau med jorden, og den øverste kant strækker sig 12 1/8" fra benene på hver side. Fastgør med to dækskruer.
4. Fastgør hvert kryds med slædebolte: Bor 3/8" huller og brug bolte til at sikre forbindelsen: Hold bolthovederne mod sædet og topstøtterne (vendende udad) og spændeskiverne og møtrikkerne mod benene (vendende indad på det færdige bord) . Sørg for, at boltene er forskudt.
5. Fastgør sæder: Rejs de to A-ramme sider op og sørg for at sæde og topstøtter vender udad og f.eks. er indad. Fastgør et 2x6x72" sæde på hver side af A-rammerne, med flugter med enden af sædestøtten. Udhængende ende af 2x6 sæder 6" skal være forbi ydersiden af sædestøtten. Fastgør med to skruer. Fastgør det andet 2x6x72" sæde og lad et 1/4" hul mellem dem.
6. Fastgør bordplader og midterstøtte: (a) Læg de to (2) 2x6x72" bordplader på hver side af bordet, så de hænger 6". (b) Fastgør 2x4x31,25" topstøtten, parallelt/centreret mellem A-rammer, med to skruer ned gennem bordpladerne.
7. Installer derefter de diagonale 2x4x32" seler, der flugter med den midterste bordpladestøtte og sædestøtterne (forskyd lidt). Fastgør to skruer i hver ende.
8. Fastgør de resterende bordplader: Installer de resterende 2x6x72" bordplader med to skruer i hver ende, og sørg for, at de strækker sig ud over A-rammerne med 6" og har et mellemrum på 0,25" mellem dem.