

















Programmstart und Anzeige



Symbole

-  Speichern + Sprung zum vorherigen Kunden
 -  Strassenübersicht
 -  Speichern + Sprung zum nächsten Kunden
 -  Hausübersicht (Anzahl Zähler)
 -  Liste zu erfassende Zähler
 -  Liste erfasste Zähler
 -  Notiz zur Messstelle (leer)
 -  Notiz zur Messstelle vorhanden
 -  Frage bearbeiten
 -  Infrarot Auslesung
 -  Messstellen Suche
 -  Funkauslesung
 -  Nach Ablesung Verbrauch anzeigen
 -  Ableserhinweis
-  Ausleseart (wählbar)



Art. Nr. 20832
AQUAMETRO AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

Kurzhilfe

Mobile Zählererfassung (MZE)
Pocket PC oder Smartphone
Betriebssystem Windows Mobile

Vor Inbetriebnahme des Gerätes
Speicherkarte einsetzen

Bedienung und Einsatzbedingungen
gemäss Herstellerangaben

Verschiedenes

Programm reagiert weder auf Stiftbedienung noch Taste:

Resetknopf gemäss Handbuch betätigen.
Ablesedaten gehen dadurch nicht verloren (Speicherkarte).

Meldung Datensicherung nicht möglich:

Führen Sie eine manuelle Datensicherung durch.



Stiftbedienung nicht präzise:

Führen Sie eine Touchscreen Justierung durch.



Bluetooth Auslesegeräte funktionieren nicht:

Kontrollieren Sie, ob die Bluetooth Kommunikation eingeschaltet ist und im Bluetoothmanager das gewünschte Auslesegerät angemeldet und aktiv ist.

Support:

Aquametro Datenmanagement Servicecenter
Tel. +41 61 725 11 22, Fax +41 61 725 15 95,
info@aquametro.com, www.aquametro.com


Erfassung der Zähler


Alle Bedienaktionen immer nur durch Antippen mit dem **Originalstift**, resp. gleichwertigem Ersatz durchführen (kein Kugelschreiber!).

Kundendaten prüfen (Adresse, Zählernummer, Zählertyp, Ausleseart, usw.)


Mit Stift ins **rote Erfassungsfeld** tippen. Es erscheint eine Zahlentastatur.


Zählerstände können durch Antippen der Ziffern im Tastenfeld eingegeben werden.


Gelöscht wird durch Antippen von  auf der Zahlentastatur.


Beim Antippen eines der Symbole  wird der ausgelesene Zählerstand abgespeichert, plausibilisiert und zum nächsten Kunden gewechselt.


Bei Warnmeldung *Zählerüberlauf, Mehr- oder Minderverbrauch, letztes Jahr bereits geschätzt, u. a.* Zählerstand überprüfen und allfällige Infos als Notiz zur Messstelle erfassen.



Mit Taste  weiter zum nächsten Kunden.


Strassenübersicht: Das Antippen von  öffnet die Strassenübersicht. Durch Antippen einer Adresse öffnet sich das Eingabefenster dieser Messstelle.


Hausübersicht: Das Antippen von  zeigt alle Zähler dieser Adresse an. Durch Antippen der Zählernummer öffnet sich das Eingabefenster dieser Messstelle.

Ausleseart: Das Antippen von  öffnet ein Eingabefenster gemäss Symbolliste. In der Liste kann die Ablesart ausgewählt werden.

 bedeutet die für diese Messstelle definierte Ausleseart (z. B. Hand, Infrarot, Funk).

Ableseliste: Das Antippen von  resp.  bewirkt ein Umschalten der Ankeranzeige (zu erfassende - erfasste Zähler).

Notiz: Das Antippen von  öffnet ein Notizfeld zur aktuellen Messstelle. Dort kann eine Notiz hinterlegt werden.

Zählersuche: Das Antippen von  öffnet ein Menü, in dem nach Zählernummer oder Text (auch nur Teile) gesucht werden kann. Die Suchfunktion bezieht sich immer nur auf die aktuelle Liste (zu erfassende - erfasste Zähler).