

Lokal avstillerenhet – Brukerveiledning



Rødt blinkende lys Alarmvarslingen er aktivert



Området skal evakueres, men du har mulighet til å avstille varslingen en kort tid for å sjekke mulig branttilløp/røykutvikling i området



Trykk 1 sekund



Oransje blinkende lys

- Sjekk mulig branttilløp/røykutvikling i området
- Ved et reelt og ukontrollerbart branttilløp, *evakuer straks*
- Dersom det ikke er et branttilløp og du klarer å stanse en røykutvikling, foreta en grundig utlufting

Kort grønt blink – normalt tilstand

Dersom du skal gjøre noe som kan føre til røykutvikling (for eks. matlaging med stekeos), kan du forhåndsavstille alarmvarsling (lyd/lys) i 30 minutter



Trykk 5 sekunder



Oransje blinkende lys