

Brukerveiledning Scuba II

1. Slå på apparatet med ON/OFF-knappen. Displayet viser "0"
2. Fyll målebegeret ved å dyppe hele apparatet ned i vannet.
Rør litt rundt med det og få med nesten fullt glass opp igjen.
3. Lukk målebegeret med det blå dekselet.
4. Trykk på ZERO/TEST-knappen. Det blinker "000" i noen sekunder.
Deretter viser displayet "0.0.0"
5. Velg hva du vil teste med MODE-knapp:
Cl (klor) -> pH -> TA (alkalinitet) -> CyA ->
6. Ta av det blå dekselet, og tilsett den aktuelle tabletten.

Metode	Tablett som skal brukes:	Idealverdi:
Cl: Fritt klor	DPD No. 1	1,0 – 3,0 mg/l
Cl: Total klor	DPD No. 1 + DPD No. 3	Max 1,0 mg/l
pH: pH-verdi	PHENOL RED PHOTOMETER	7,0 – 7,6
CyA: Stabilizer	CyA – Test	Max 150 mg/l
TA: alkalinitet	ALKA-M-PHOTOMETER	80 – 120 mg/l

7. Knus tabletten med rørepinnen, og rør til tabletten er helt oppløst.
Se til at det ikke sitter rester av tabletten på undersiden.
8. Lukk målebegeret med det blå dekselet igjen. Sving apparatet frem og tilbake i ca 15 sekunder. Ikke rist, da får man luftbobler i vannet og målingen kan bli feil.
9. Deretter holdes apparatet rolig i følgende tid før testmåling:
Cl, pH og CyA = ca 15 sek
TA = ca 2 min.
10. Trykk på ZERO/TEST-knappen. "---" blinker i ca 6 sekunder.
Resultatet vises på displayet:
LOW – måleområde underskredet
HIGH – måleområde overskredet

For å gjenta test, trykk ZERO/TEST igjen. Det kan være lurt å teste et par ganger.

For å teste noe annet, skyll apparatet og fyll nytt vann igjen. Tilsett tablett for det som skal testes og gjør som beskrevet fra punkt 5. Man trenger ikke resette hele apparatet, det er kun hvis det er mer enn en dag siden forrige måling.

Det er viktig å holde apparatet rent. La det tørke etter bruk. Oppbevares innendørs.